

# ドライブレコーダーの

その瞬間を  
録画!

するのは

SDカード



定期的な初期化や、新品交換が必要です!

## ■ドラレコ安定してご利用いただくために

ドライブレコーダーは車内の熱や振動に加え、常に読み込み・書き込みを繰り返している為、耐久性がないmicroSDではすぐに寿命が来てしまいます。

### ●定期的なフォーマットが必要です

正常な状態に戻す為に、SDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。毎年新品に交換しておく事も、安定した動作には重要です。

### ●SDカードは消耗品です

書き込み回数にも限界があります。トラブルが発生する前に、新しいSDカードをご用意することをご検討ください。

### ●バックアップは必須です

いざという時に大事な映像が残っていないと意味がありません。バックアップ用も兼ねて予備に1枚は余分にSDカードを購入しておくとお安心です。

## 当店オススメ! 信頼のドラレコメーカー純正SDカード

KENWOOD	[8GB]	KNA-SD8A	2,899円	税込:3,130円	
	[16GB]	KNA-SD16A	5,499円	税込:5,938円	
	[32GB]	KNA-SD32A	8,499円	税込:9,178円	
CELLSTAR	[16GB]	GDO-SD16G1	4,499円	税込:4,858円	
	[32GB]	GDO-SD32G1	7,399円	税込:7,990円	
	[64GB]	GDO-SD64G1	14,999円	税込:16,198円	
COMTEC	[8GB]	HDROP-08	3,500円	税込:3,780円	
	[16GB]	HDROP-16	4,499円	税込:4,858円	
	[32GB]	HDROP-32	7,499円	税込:8,098円	